

Fonctionnement Webcam tablette Janus

Pour mettre en route la webcam, il faut appuyer sur la molette en haut à droite de la tablette, puis l'activer via le « control center » comme indiqué sur la capture d'écran.

Si le bouton sur le côté droit ne fonctionne pas :

- ⇒ Il faut terminer les processus (via le gestionnaire des tâches) liés au Hotkey, le désinstaller, puis refaire l'installation.
- ⇒ Si cela ne suffit pas, il faut aller sur le raccourci Hotkey (C: => Programs => HKeyFunc => hotkey), faire un clic droit dessus, puis « exécuter en tant qu'administrateur ».

