


MARS GAMING

G A M E R S · U N I V E R S E

MK124

EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Gebruikershandleiding / دليل استخدام



endroit sûr. L'ouverture de l'appareil, les altérations, les modifications techniques de toute nature et les dommages dus à des forces mécaniques externes annulent votre garantie. Pour lire les termes et conditions de la garantie, visitez es.marsgaming.eu/es/terms

Conformité

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne du produit sur www.marsgaming.eu/en/conformity Pour plus d'informations www.marsgaming.eu

Élimination et recyclage

À la fin de sa durée de vie utile, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales. Pour promouvoir la durabilité environnementale et assurer une bonne gestion des déchets, veuillez apporter le produit à un centre de collecte et de recyclage désigné.

Contact

Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter : atcliente@biomag.es / +34945124598

DE

Empfehlungen und Erinnerungen

- Empfehlungen und Erinnerungen
- Nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit oder heißen Oberflächen verwenden oder installieren.
- Legen Sie das Produkt auf eine ebene und stabile Oberfläche.
- Bitte stecken Sie das USB-Kabel und die USB-Anschlüsse vorsichtig ein und biegen Sie es nicht, da es sonst beschädigt werden kann und nicht funktioniert.
- Ziehen Sie das Kabel ab und reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine Sprays oder flüssigen Reinigungsmittel.

Fehlerbehebung

- Tastatur wird nicht erkannt: Schließen Sie den USB-Anschluss des Produkts an einen anderen USB-Anschluss als den Computer an und starten Sie den Computer neu, Versuchen Sie das Produkt auf einem anderen Computer, wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Tasten reagieren nicht: Vergewissern Sie sich, dass die Tasten nicht blockiert sind und reinigen Sie sie bei Bedarf. Überprüfen Sie die Spracheinstellungen Ihres Betriebssystems, um sicherzustellen, dass sie mit der Sprachverteilung Ihrer Tastatur übereinstimmen.
- Tasten erfordern übermäßige Kraft: Reinigen Sie die Tastatur, um Schmutz zu entfernen, der die Empfindlichkeit der Tasten beeinträchtigen könnte.

Garantie

Um den Garantieservice in Anspruch nehmen zu können, ist der Originalkaufbeleg erforderlich. Bitte bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Durch Öffnen des Geräts, Manipulationen, technische Veränderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Kräfte erlischt die Garantie. Um die Garantiebedingungen zu lesen, besuchen Sie es.marsgaming.eu/es/terms

Einhaltung

Sie können die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt unter www.marsgaming.eu/en/conformity einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu

Entsorgung und Recycling

Am Ende der Nutzungsdauer darf das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die Umweltverträglichkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu gewährleisten, bringen Sie das Produkt bitte zu einer dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingstelle.


Kontakt

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: atcliente@biomag.es / +34945124598

PL

Zalecenia i przypomnienia

- Nie używaj ani nie instaluj w pobliżu wody, wilgoci lub gorących powierzchni.
- Umieść produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Proszę delikatnie włożyć i nie zginąć kabla USB i portów USB, w przeciwnym razie mogą one



PC, *Mac, PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX SERIES X-S, *Switch

EN *Some functions may be limited due to the operating system. ES *Algunas funciones pueden estar limitadas debido al sistema operativo PT *Algunas funções podem ser limitadas devido ao sistema operativo. FR *Certaines fonctions peuvent être limitées par le système d'exploitation. IT *Alcune funzioni possono essere limitate dal sistema operativo. DE *Einige Funktionen können aufgrund des Betriebssystems eingeschränkt sein. PL *Niektóre funkcje mogą być ograniczone przez system operacyjny. NL *Sommeige functies kunnen beperkt zijn door het besturingssysteem.

* قد تكون بعض الميزات محدودة بسبب نظام التشغيل

EN

Recommendations and Reminders

- Do not use or install near water, moisture or hot surfaces.
- Place the product on a flat and stable surface.
- Please insert gently and do not bend the USB cable and USB ports otherwise they might get damaged and malfunction.
- Unplug the cable and clean only with a dry cloth, do not use aerosol or liquid cleaning agents.

Troubleshooting

- Keyboard not detected: Connect the product USB connector to a different port of the computer and restart the computer. Try the product in a different computer, if problem persists get in contact with our customer assistance.
- Keys not responding: Inspect the keys for any obstructions and clean if necessary. Check the language settings in your operating system to ensure they match your keyboard layout.
- Keys require excessive force: Clean the keyboard to remove any dirt that may affect the sensitivity of the keys.

Warranty

The original purchase receipt will be required to make use of the warranty service. Please keep it in a safe place. Opening the device, tampering, technical modifications of any kind, and damage due to external mechanical forces will void your warranty. To read the warranty terms and conditions visit es.marsgaming.eu/es/terms

Compliance

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity For more information www.marsgaming.eu

Disposal and Recycling

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated collection and recycling center.

Contact

If you have questions or problems with the product, do not hesitate to contact us: atcliente@biomag.es / +34945124598

ES

Recomendaciones y recordatorios

- No utilizar ni instalar cerca de agua, humedad o superficies calientes.
- Coloque el producto sobre una superficie plana y estable.
- Por favor, inserte suavemente y no doble el cable USB y los puertos USB, de lo contrario podrían dañarse y funcionar mal.

PT

Recomendações e lembretes

- Não utilizar ou instalar perto de água, humidade ou superfícies quentes.
- Coloque o produto numa superfície plana e estável.
- Por favor, insira suavemente e não duplique o cabo USB e as portas USB, caso contrário, eles podem ser danificados e funcionar mal.
- Desligue o cabo e limpe-o apenas com um pano seco, não utilize aerossóis ou produtos de limpeza líquidos.

FR

zostać uszkodzone i działać nieprawidłowo. Odłącz kabel i wytrzyj go suchą szmatką, nie używaj aerozoli ani płynnych środków czyszczących.

Rozwiązywanie problemów

- El teclado no es detectado: Conecte el USB del producto a un puerto USB diferente del ordenador y reinicie el ordenador. Pruebe el producto en otro ordenador, si el problema persiste póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Las teclas no responden: Compruebe que las teclas no están obstruicadas y límpielas si es necesario. Compruebe los ajustes de idioma de su sistema operativo para asegurarse de que coincidan con la distribución de idioma de su teclado.
- Las teclas requieren una fuerza excesiva: Limpie el teclado para eliminar cualquier suciedad que pueda afectar a la sensibilidad de las teclas.

Gwarancja

Aby móc skorzystać z usługi gwarancyjnej, wymagany będzie oryginalny dowód zakupu. Proszę przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Otwarcie urządzenia, manipulacje, wszelkiego rodzaju modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi powodują utratę gwarancji. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę es.marsgaming.eu/es/terms

Zgodność

Deklaracje zgodności produktu Unii Europejskiej można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.marsgaming.eu

Utilizacja i recykling

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwą gospodarkę odpadami, prosimy zanieść produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub problemy z produktem, nie wahaj się z nami skontaktować: atcliente@biomag.es / +34945124598

NL

Aanbevelingen en herinneringen

- Niet gebruiken of installeren in de buurt van water, vochtigheid of hete oppervlakken.
- Plaats het product op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Plaats de USB-kabel en USB-poorten voorzichtig en buig ze niet, anders kunnen ze beschadigd raken en defect raken.
- Trek de stekker uit het stopcontact en maak het alleen schoon met een droge doek, gebruik geen spuitbussen of vloeibare schoonmaakmiddelen.

Probleemoplossing

- Toetsbord wordt niet gedetecteerd: Sluit de USB van het product aan op een andere USB-poort op de computer en start de computer opnieuw op, Probeer het product op een andere computer, als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met onze klantenservice.
- Sleutels reageren niet: Controleer of de sleutels niet geblokkeerd zijn en maak ze indien nodig schoon. Controleer de taalinstellingen van uw besturingssysteem om er zeker van te zijn dat deze overeenkomen met de taalverdeling van uw toetsbord.
- Toetsen vereisen overmatige kracht: Reinig het toetsbord om vuil te verwijderen dat de gevoeligheid van de toetsen kan beïnvloeden.

Garantie

Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice is de originele aankoopbon vereist. Bewaar het op een veilige plaats. Door het openen van het apparaat, manipulatie, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade als gevolg van externe mechanische krachten vervalt uw garantie. Ga naar es.marsgaming.eu/es/terms om de voorwaarden en bepalingen van de garantie te lezen

Naleving

U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie voor het product raadplegen op

-Desenchufe el cable y límpielo sólo con un paño seco, no utilice aerosoles ni productos de limpieza líquidos.

Solución de problemas

- El teclado no es detectado: Conecte el USB del producto a un puerto USB diferente del ordenador y reinicie el ordenador. Pruebe el producto en otro ordenador, si el problema persiste póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Las teclas no responden: Compruebe que las teclas no están obstruicadas y límpielas si es necesario. Compruebe los ajustes de idioma de su sistema operativo para asegurarse de que coincidan con la distribución de idioma de su teclado.
- Las teclas requieren una fuerza excesiva: Limpie el teclado para eliminar cualquier suciedad que pueda afectar a la sensibilidad de las teclas.

Garantía

Se requerirá el recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía. Por favor, guárdalo en un lugar seguro. Abra el dispositivo, manipulaciones, modificaciones técnicas de cualquier tipo y daños debidos a fuerzas mecánicas externas anularán tu garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía visita es.marsgaming.eu/es/terms

Cumplimiento

Puedes consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información www.marsgaming.eu

Eliminación y Reciclaje

Al final de la vida útil del producto, este no debe ser desechado con los residuos domésticos habituales. Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una gestión adecuada de residuos, por favor lleva el producto a un centro de recogida y reciclaje designado.

Contacto

Si tienes preguntas o problemas con el producto, no dudes en contactarnos: atcliente@biomag.es / +34945124598

PT

Recomendações e lembretes

- Não utilizar ou instalar perto de água, humidade ou superfícies quentes.
- Coloque o produto numa superfície plana e estável.
- Por favor, insira suavemente e não duplique o cabo USB e as portas USB, caso contrário, eles podem ser danificados e funcionar mal.
- Desligue o cabo e limpe-o apenas com um pano seco, não utilize aerossóis ou produtos de limpeza líquidos.

Solução de problemas

- O teclado não é detetado: Ligue o USB do produto a uma porta USB diferente do computador e reinicie o computador. Experimente o produto noutro computador, se o problema persistir, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.
- As teclas não respondem: Verifique se as teclas não estão obstruídas e limpe-as, se necessário. Verifique as definições de idioma do seu sistema operativo para se certificar de que correspondem à distribuição de idioma do teclado.
- As teclas requerem uma força excessiva: Limpe o teclado para remover qualquer sujidade que possa afectar a sensibilidade das teclas.

Garantía

O recibo de compra original será necessário para usufruir do serviço de garantia. Por favor mantenha em local seguro. A abertura do dispositivo, adulterações, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devido a forças mecánicas externas anularão a garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/es/terms

Conformidade

Pode consultar a Declaração de Conformidade do produto da União Europeia em www.marsgaming.eu/en/conformity Para mais informações www.marsgaming.eu

Eliminação e Reciclagem

No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada dos resíduos, leve o produto

www.marsgaming.eu/en/conformity. Voor meer informatie www.marsgaming.eu

Verwijdering en recycling

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Om de duurzaamheid van het milieu te bevorderen en een goed afvalbeheer te garanderen, dient u het product naar een aangewezen inzamel- en recyclingcentrum te brengen.

Contact

Als u vragen of problemen heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: atcliente@biomag.es / +34945124598

AR

التوصيات والتذكيرات
- لا تستخدم أو تركيب بالقرب من الماء أو الرطوبة أو الأسطح الساخنة.
- ضع المنتج على سطح مستو ومستقر.
- يرجى إدخاله برفق وعدم ثني كابل USB ومنافذ USB ، وإلا فقد تلف وتتعطل.
- أفضل السلك وقم بتنظيفه فقط بقطعة قماش جافة ، ولا تستخدم الهباء الجوي أو منتجات التنظيف السائلة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها
-لم يتم اكتشاف لوحة المفاتيح: قم بتوصيل USB الخاص بالمنتج بمنفذ USB مختلف على الكمبيوتر وأعد تشغيل الكمبيوتر. جرب المنتج على كمبيوتر آخر ، إذا استمرت المشكلة ، يرجى الاتصال بخدمة العملاء لدينا.
-المفاتيح لا تستجيب: تأكد من عدم إعاقة المفاتيح وتنظيفها إذا لزم الأمر. تحقق من إعدادات لغة نظام التشغيل للتأكد من مطابقتها لتوزيع لغة لوحة المفاتيح.
-تنظيف المفاتيح مفرطة: قم بتنظيف لوحة المفاتيح لإزالة أي أسوأخ قد تؤثر على حساسية المفاتيح. (غير متضمن).

ضمان
سيتم طلب إيصال الشراء الأصلي للاستفادة من خدمة الضمان. يرجى الاحتفاظ بها في مكان آمن. سيؤدي فتح الجهاز والعبث به والتعديلات الفنية من أي نوع والأضرار الناجمة عن القوى الميكانيكية الخارجية إلى إبطال الضمان الخاص بك. لقراءة شروط وأحكام الضمان، فضل بزيارة es.marsgaming.eu/es/terms

امثال

يمكنك الرجوع إلى إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي للمنتج على www.marsgaming.eu/en/com- يمكنك المزيد من المعلومات www.marsgaming.eu

التخلص وإعادة التدوير
في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج، لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان الإدارة السليمة للنفايات، يرجى أخذ المنتج إلى مركز مخصص للتجميع وإعادة التدوير.

اتصال
إذا كانت لديك أسئلة أو مشاكل مع المنتج، فلا تتردد في الاتصال بنا: atcliente@biomag.es / +34945124598

a un centro de recolta e reciclagem designado.

Contato

Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, não hesite em contactar-nos: atcliente@biomag.es / +34945124598

IT

Raccomandazioni e promemoria

- Non utilizzare o installare vicino ad acqua, umidità o superfici calde.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Si prega di inserire delicatamente e non piegare il cavo USB e le porte USB, altrimenti potrebbero danneggiarsi e funzionare male.
- Scollegare il cavo e pulirlo solo con un panno asciutto, non utilizzare spray o detersivi liquidi.

Risoluzione dei problemi

- Tastiera non rilevata: Collegare l'USB del prodotto a una porta USB diversa dal computer e riavviare il computer. Prova il prodotto su un altro computer, se il problema persiste contattare il nostro servizio clienti.
- I tasti non rispondono: Verificare che i tasti non siano ostruiti e, se necessario, pulirli. Controllare le impostazioni della lingua del sistema operativo per assicurarsi che corrispondano alla distribuzione della lingua della tastiera.
- I tasti richiedono una forza eccessiva: Pulire la tastiera per rimuovere lo sporco che potrebbe influire sulla sensibilità dei tasti.

Garanzia

Per usufruire del servizio di garanzia sarà necessaria la ricevuta di acquisto originale. Si prega di conservarlo in un luogo sicuro. L'apertura del dispositivo, la manomissione, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti a forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia visita es.marsgaming.eu/es/terms

Conformità

Puoi consultare la Dichiarazione di conformità del prodotto dell'Unione Europea su www.marsgaming.eu/en/conformity Per maggiori informazioni www.marsgaming.eu

Smaltimento e riciclaggio

Al termine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio designato.

Contacto

Se hai domande o problemi con il prodotto, non esitare a contattarci: atcliente@biomag.es / +34945124598

FR

Recommandations et rappels

- Ne pas utiliser ou installer près de feu, de l'humidité ou des surfaces chaudes.
- Placez le produit sur une surface plane et stable.
- S'il vous plaît insérer doucement et ne pas plier le câble USB et les ports USB, sinon ils pourraient être endommagés et fonctionner mal.
- Débranchez le câble et essayez-le uniquement avec un chiffon sec, n'utilisez pas d'aérosols ou de produits de nettoyage liquides.

Solution de problèmes

- Le clavier n'est pas détecté : Connectez l'USB du produit à un port USB différent de l'ordinateur et redémarrez l'ordinateur. Essayez le produit sur un autre ordinateur, si le problème persiste, contactez notre service clientèle.
- Les touches ne répondent pas: Vérifiez que les touches ne sont pas obstruées et nettoyez-les si nécessaire. Vérifiez les paramètres de langue de votre système d'exploitation pour vous assurer qu'ils correspondent à la disposition linguistique de votre clavier.
- Les touches nécessitent une force excessive: Nettoyez le clavier pour enlever toute saleté susceptible d'affecter la sensibilité des touches.

garantie

Le reçu d'achat original sera requis pour bénéficier du service de garantie. Gardez-le dans un



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MARSGAMING

Biomag S. L.

EU office:

Address: Barratxi 39, Pab. 3

01013, Vitoria, SPAIN

Telephone: +34945124598

Email: atcliente@biomag.es

WWW.MARSGAMING.EU

