

# GUIDE D'INSTALLATION

Disque SSD (Solid State Drive) LDLC

**LDLC SSD SERIE F6 PLUS**

**LDLC SSD F6 PLUS 60 GB**

**LDLC SSD F6 PLUS 128 GB**

### ***Préface***

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes. Néanmoins, le fabricant de cet appareil et le distributeur ne sauraient être tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel ou de l'utilisation des informations contenues dans celui-ci.

**Veillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre appareil.**

**Félicitations pour votre achat !**

### **INFORMATION RECYCLAGE**



■ Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères conformément à la directive européenne 2002/96/CE. En vue de son recyclage, il doit être apporté à un point de collecte approprié (déchetterie...) ou chez un distributeur sur le principe du « 1 pour 1 ». Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet de tri sélectif, sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine.

## Équipements requis

- SSD SATA LDLC
- Tournevis à pointe non aimantée
- Manuel d'utilisation de votre ordinateur

## Avant de commencer :

- Assurez-vous d'avoir pris connaissance des informations relatives à la garantie de votre produit et de les avoir comprises. Toute opération non autorisée sur votre système peut annuler la garantie de son fabricant.
- Avant de commencer, consultez les instructions de sécurité figurant dans le manuel accompagnant votre système.
- Portez toujours un bracelet antistatique. Si vous n'en possédez pas, assurez-vous d'éliminer tout risque d'électricité statique en touchant un objet métallique avant de manipuler le disque dur. L'électricité statique pouvant endommager de manière irréversible votre disque, prenez les précautions nécessaires.
- Votre disque SSD est livré dans un sac spécial conçu pour le protéger des décharges électrostatiques. Conservez le disque dans le sac jusqu'à son installation, puis ouvrez-le à la main ou coupez la partie supérieure à l'aide d'une paire de ciseaux. N'utilisez jamais d'outils métalliques ou de couteau pour ouvrir le sac.
- Une fois le disque installé, conservez le sac et ne le perdez pas. Si vous devez renvoyer le disque ou le transporter, le sac constitue la première ligne de protection contre les décharges électrostatiques.
- N'ouvrez pas le boîtier, ou vous annuleriez ainsi la garantie.

## Spécifications

| Modèle  | LDLC SSD F6 PLUS 60 GB                             | LDLC SSD F6 PLUS 128 GB |
|---|--|-------------------------|
| <b>Principales caractéristiques</b>                 |  |                         |
| Interface avec l'ordinateur                         | SATA III (6Gb/s) - (rétro compatible avec SATA II) |                         |
| Format de disque                                    | 2,5"   |                         |
| Capacité  | 60 Gb  | 128 Gb                  |
| Type de mémoire flash NAND                          | MLC (Multi-Level Cell)                             |                         |
| Contrôleur  | SMI2246XT  |                         |
| Mémoire cache                                       | 384 Kb   | 384 Kb                  |
| <b>Performances*</b>                                |  |                         |
| Vitesse en lecture en mode séquentiel               | 340-360 MB/s                                       | 410-450 MB/s            |
| Vitesse en écriture en mode séquentiel              | 80-100 MB/s  | 110-130 MB/s            |
| Taux de lecture/écriture aléatoire (IOPS) : max. 4K | 20000/8000   | 30000/10000             |
| Compatibilité                                       | Trim,NQC,SMART                                     |                         |
| Tension d'entrée                                    | 5V +/- 5% 0.5A                                     |                         |
| Consommation  | 3W   |                         |
| Consommation en veille                              | 0.5W   |                         |
| M.T.B.F   | >2 000 000 heures                                  |                         |
| <b>Caractéristiques physiques</b>                   |  |                         |
| Dimensions  | 100x70x7 mm  |                         |
| Epaisseur   | 7 mm   |                         |
| Poids   | 62~72g   |                         |
| <b>Environnement</b>                                |  |                         |
| Températures de fonctionnement                      | 0°~70°C  |                         |
| Températures de stockage                            | -55~95°C   |                         |
| Humidité relative, hors condensation                | 5% ~95%  |                         |
| Résistance aux chocs, 0.5ms                         | 350 G  |                         |
| Vibration, 10 à 2000Hz                              | 15 Grms  |                         |
| <b>Garantie</b>                                     | 12 mois  |                         |

\* Les performances peuvent varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

## 1. Installation sur un ordinateur de bureau

1.1 Mettez l'ordinateur hors tension

1.2 Retirez le cache de l'ordinateur. (référez-vous au manuel de l'utilisateur pour savoir comment retirer le cache en toute sécurité).

1.3 Si votre ordinateur est équipé de baies de lecteur 2,5", un support d'adaptateur 3,5" n'est pas nécessaire. Fixez votre SSD LDLC sur la baie de lecteur de votre ordinateur. Si ce dernier est équipé de baies de lecteur de 3.5", vous devrez monter votre SSD LDLC sur un support adaptateur 3,5 à 2,5".



1.4 Insérez le disque SSD dans le chargeur de lecteur disponible.



- 1.5 A l'aide d'un câble SATA, reliez l'une des extrémités du câble au connecteur SATA de votre carte mère. Rattachez l'autre extrémité du câble SATA au SSD.
- 1.6 Connectez une extrémité du câble d'alimentation aux connecteurs SATA de votre carte mère et connectez l'autre extrémité à votre disque SSD.



- 1.7 Remettez le panneau extérieur en place et allumez votre système. Le SSD devrait désormais être reconnu par le système.

Retrouvez notre guide d'installation complet sur :

<http://www.ldlc.com/guides/AL00000817/comment-installer-un-ssd-dans-un-pc/>

## 2. Installation sur un ordinateur portable

- 2.1 Mettez l'ordinateur hors tension et enlevez la batterie.
- 2.2 Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pour décharger l'électricité.
- 2.3 Localisez le panneau d'accès au disque dur. Dévissez le capot d'accès et retirez-le.
- 2.4 Déconnectez et retirez le disque dur du chargeur de lecteur (référez-vous au manuel de votre ordinateur)



- 2.5 Si le dispositif de stockage existant dispose de pattes ou de d'adaptateurs, retirez-les et installez-les sur votre disque SSD LDLC de la même manière. **Remarque:** Si un connecteur et/ou un support du fabricant sont présents sur le disque dur, retirez-les avec précaution et connectez-les au disque SSD. La présence ou l'absence de certains composants varient en fonction des systèmes.





2.6 Insérez avec précaution le disque SSD dans le chargeur de lecteur, en alignant le disque SSD aux connecteurs SATA. Ne forcez pas la connexion.



2.7 Montez le SSD dans la baie, remettez le panneau d'accès en place et remettez la batterie dans le système.

2.8 Allumez votre système. Le SSD devrait désormais être reconnu par le système.

Retrouvez notre guide d'installation complet sur :

<http://www.ldlc.com/guides/AL00000816/comment-installer-un-ssd-dans-un-pc-portable/>

## Conditions de garantie

### 1. Conditions de garantie contractuelles LDLC.com

La garantie LDLC.com est limitée au remplacement de produit ou de certaines pièces reconnues comme étant défectueuses par un produit identique ou comparable ou des pièces neuves ou comme neuves.

Elle couvre la réparation, l'échange du produit pendant la durée de garantie, tel que stipulé ci-dessous.

**Durée de la garantie :**

**12 mois**, à partir de la date de facturation de LDLC.COM

## **2. Exclusions de garantie**

La présente garantie est exclue dans les cas suivants :

La garantie exclut les dommages d'origine externe, les dommages consécutifs à une utilisation non conforme des produits, les dommages consécutifs à l'intervention d'un réparateur non agréé par LDLC.com.

LDLC.com ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la perte ou de l'altération des données ou programmes présents sur les matériels ou supports qui sont retournés pour une intervention technique, que les produits soient sous garantie ou non.

LDLC.com s'engage uniquement à assurer le remplacement de certaines pièces défectueuses et la réparation des dommages des marchandises fournies au client par ses soins. Si le matériel ne peut être remplacé par un matériel identique, il sera proposé au client un matériel équivalent ou supérieur, ou un avoir.

Sous réserve des dispositions légales impératives, la responsabilité de LDLC.com est strictement limitée aux obligations définies aux présentes conditions ou, le cas échéant, aux conditions expresses. LDLC.com ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des dommages matériels et immatériels qui interviendraient au cours du dépannage dans le cas où l'acheteur retournerait des produits qui n'ont pas été fournis par le vendeur.

LDLC.com ne peut être responsable au titre de la garantie des pannes ou dommages résultant directement ou indirectement des cas suivants :

- Tout entreposage sans protection ou prolongé.
- Toute négligence, erreur de raccordement ou de manipulation, entretien et usage d'équipement non-conforme aux spécifications techniques fournies par LDLC.com, plus généralement une utilisation défectueuse ou maladroite.
- Tout ajout de dispositif complémentaire ou accessoire de l'équipement ou utilisation de toutes pièces nécessaires pour l'exploitation de l'équipement non conformes aux spécifications techniques fournies par LDLC.com.
- Toute modification ou transformation mécanique, électronique, électrique ou autres apportées à l'équipement ou à ses dispositifs de raccordement par toute tierce.
- En cas de faillite ou impossibilité de fourniture de la part du fabricant, le client ne peut se retourner contre LDLC.com, laquelle n'assumera aucune responsabilité en matière de garantie sur les produits de ce fabricant.

## **3. Limitation de garantie**

La garantie LDLC.com est limitée à la réparation, au remplacement ou à un remboursement en valeur des marchandises reconnues défectueuses par LDLC.com, en tenant compte de l'usage qui en a été fait et ceci au libre choix de LDLC.com.

LDLC.com s'engage uniquement à assurer le remplacement de certaines pièces défectueuses et la réparation des dommages des marchandises fournies à l'acheteur par ses soins. La garantie ne couvre donc pas les frais de main d'œuvre, ni ceux qui résultent des opérations de démontage, de remontage et de transport, sauf dans le cas de l'échange standard. Le SAV LDLC.com ne peut jouer que dans le cadre de la garantie LDLC.com ou de la garantie légale.

LDLC.com ne sera en aucun cas et en aucune circonstance tenue pour responsable des autres coûts, frais, dépenses, pertes ou dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation des marchandises, de la présence d'un virus (ou d'un dispositif préprogrammé ayant un effet similaire) sur l'appareil, et ce qu'ils soient directs, indirects ou accessoires, y compris (sans que cette liste soit exhaustive) la perte de données, le manque à gagner ou tout autre dommage commercial.

LDLC.com ne sera pas tenue pour responsable des événements indépendants de sa volonté qui l'empêcheraient d'assurer la prestation des services proposés, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, l'interruption des services téléphoniques, la fermeture d'aéroports interrompant la livraison des marchandises, les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques, les grèves et l'impossibilité de contacter le client pour confirmer les différentes étapes liées à la prise en garantie de l'appareil

#### **4. Réclamation et service après-vente**

En cas de défaillance du produit, LDLC.com conseille au client de rechercher l'origine du problème en effectuant une vérification technique sommaire au moyen du manuel d'utilisation fourni.

Si le problème persiste, le client est invité à contacter notre "Support Technique" par téléphone ou par e-mail, tel que détaillé ci-après et à se munir des informations suivantes :

- Son numéro de client ;
- L'original de la facture d'achat de l'appareil ;
- Le détail lié à la panne constatée ;
- Le détail des éventuelles modifications logicielles ou matérielles apportées à l'appareil ;
- L'assurance que le problème ne résulte pas d'un équipement ou d'un logiciel tiers ;
- La description exacte des différents messages d'erreur qui s'affichent;

Un technicien LDLC.com établira un diagnostic et tentera de le résoudre par téléphone ou par e-mail. Si le problème ne peut être résolu, et sous réserve que le défaut soit couvert par la présente garantie contractuelle, LDLC.com réparera ou changera l'appareil.

Si LDLC.com ne découvre aucun défaut ou problème ou que le client ne remplit pas l'une des conditions détaillées dans cette rubrique, la société se réserve le droit de facturer les pièces et la main-d'œuvre.

Le retour des marchandises se fait uniquement par voie postale, sauf mention particulière. Tout retour de marchandise nécessite l'accord préalable de LDLC.com et un numéro de retour, lesquels peuvent être obtenus gratuitement via la page CONTACTS accessible depuis la page d'accueil de notre site <http://www.ldlc.com/>

Vous recevrez par le moyen jugé le plus opportun par LDLC.com un accord de retour.

A défaut d'accord de retour, la marchandise vous sera retournée ou tenue à votre disposition, à vos frais, risques et périls, tous frais de transport, de stockage, de manutention étant à votre charge.

La marchandise est renvoyée en général à votre charge et à vos risques et périls. Nous vous conseillons donc de déclarer la valeur de la marchandise et de souscrire une assurance transport.

L'acheteur dispose après l'obtention de l'accord de retour d'un délai de 7 jours pour effectuer le retour de la marchandise défectueuse chez le LDLC.com

Pour plus d'informations sur le sujet, nous vous invitons à lire nos "Conditions générales de vente" (CGV) disponibles sur notre site <http://www.ldlc.com/>

## **5. Transfert de propriété de la garantie**

En cas de cession de l'appareil, la présente garantie contractuelle peut être transférée. Toutefois, le nouvel utilisateur ne bénéficiera de la présente garantie, que pendant la période de garantie restante, et sous réserve d'être en possession de l'original de la preuve d'achat de l'appareil.

## **6. Pour nous contacter**

Vous trouverez toutes les informations les plus récentes en la matière sur nos sites internet :

<http://www.ldlc.com/>

1) Vous êtes un particulier, pour contacter le Support Technique :

- Par e-mail, rendez-vous sur notre page CONTACTS :

<http://www.ldlc.com/faq/>

- Par téléphone :

Depuis la France : 04 27 46 6000\* Depuis l'Etranger : + 33 4 27 46 6000\*

\*Tarifs appel : aucune surtaxe, le tarif est celui fixé par votre propre opérateur.

2) Vous êtes un professionnel, pour contacter le Support Technique :

- Par e-mail, rendez-vous sur notre page CONTACTS :

<https://secure.ldlc-pro.com/-profr-/pages/contacts.html>

- Par téléphone (Numéro unique) : Depuis la France : 04 27 46 6005\* Depuis l'Etranger : +33 4 27 46 6005\*

\*Tarifs appel : aucune surtaxe, le tarif est celui fixé par votre propre opérateur.