





1**2****3****4**

Guide d'Utilisation

- 1) L'ouverture du tripieds
- 2) Elevez les pieds un peu
- 3) Tournez l'écran jusqu'à la position horizontale
- 4) Déroulez l'écran et attachez le au crochet-support
- 5) Élevez la barre verticale
- 6) Mettez la manche à la taille requise
- 7) Déroulez l'écran jusqu'à la taille maximum
- 8) Pour roulez l'écran, enlevez la manche et suivez ces étapes en ordre inverse

5**6****7****8**