



INSU2A1CPD17

SUPPORT ROTATIF AVEC HUB INTÉGRÉ

(Pour PC Portable jusqu'à 17")



GUIDE D'INSTALLATION

PRÉFACE

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes. Néanmoins, le fabricant de cet appareil et le distributeur ne sauraient être tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel, ou de l'utilisation des informations contenues dans celui-ci.

Veuillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre appareil. Félicitations pour votre achat !



Déclaration de CE conformité

Produit conforme à la réglementation en vigueur sur le territoire Européen, aux spécifications de la directive EMC 2014/30/EU.

INFORMATION RECYCLAGE



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères. En vue de son recyclage, il doit être apporté à un point de collecte approprié (déchetterie...) ou chez un distributeur sur le principe du « 1 pour 1 ». Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet de tri sélectif, sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine.

Parfait pour transformer votre espace de travail en un véritable centre de productivité, le support **INSU2A1CPD17** apporte confort et praticité au quotidien. Posez votre PC portable ou votre tablette sur le support, réglez la hauteur, l'inclinaison et l'orientation pour obtenir un poste de travail optimisé. Avec **2 ports USB-A 3.0, 1 port USB-C 3.0, 1 port USB-C Power Delivery jusqu'à 100W, 1 port HDMI 4K (nécessite du DP-ALT sur la machine hôte)** et un **lecteur de cartes SD/MicroSD**, son hub 6-en-1 permet de connecter tous vos périphériques en un seul geste. Grâce à son taux de transfert allant **jusqu'à 5 Gbps** et à sa résolution **HDMI 4K à 60 Hz**, il offre une transmission de données rapide et une qualité d'image exceptionnelle.

CONTENU DE LA BOITE

- Support PC portable INSU2A1CPD17

PRECAUTIONS D'USAGE

Général :

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement et intégralement la présente notice.

- Conservez le produit, ses accessoires et les éléments d'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter tout risque d'accident, d'ingestion ou d'étouffement.
- Conservez le produit au sec, évitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes afin d'éviter tout dommage.
- Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux et sec.
- N'exposez pas ce produit à des micro-ondes ou à la lumière directe du soleil.
- La marque décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou de ses accessoires.

1. Stabilité et installation

- Le support dispose de patins en caoutchouc antidérapants afin de vous offrir la meilleure stabilité. Vérifiez la stabilité du support avant d'y poser votre ordinateur portable. Si le support est instable, il peut basculer et endommager votre ordinateur.
- Assurez-vous que le support soit posé sur une surface plane et stable. Une surface inclinée ou instable peut entraîner une chute accidentelle de l'ordinateur.
- Ne forcez pas le mécanisme rotatif pour éviter d'endommager les composants internes. Pour une rotation optimale, faites pivoter doucement le support sans mouvements brusques.

2. Réglage

- Réglage de la hauteur : ce support rotatif 360° offre plus de flexibilité en termes de position, mais veillez à ajuster l'angle et la hauteur pour maintenir une bonne ergonomie et éviter les douleurs au dos, aux yeux ou aux poignets.
- Maintenez une posture correcte : Lorsque vous utilisez la fonction rotative, assurez-vous que l'écran soit toujours à une hauteur et à un angle confortables pour vos yeux et votre posture.

3. Ventilation et surchauffe

- Vérifiez si le support permet une bonne circulation de l'air autour de votre ordinateur portable. L'ordinateur doit être posé de manière à ne pas obstruer les ventilations.

4. Poids et compatibilité

- Assurez-vous que le support soit adapté pour supporter le poids de votre ordinateur sans basculer ou se déstabiliser.
- Compatibilité : Veillez à ce que le support soit adapté à la taille de votre ordinateur portable.

5. Utilisation du Hub :

- Ne branchez pas plus d'appareils que la capacité maximale du hub intégré. Vérifiez la compatibilité de vos périphériques avant de les connecter pour garantir une performance optimale.
- Utilisez des câbles de qualité et conformes aux normes pour éviter tout risque de surchauffe ou de dysfonctionnement. Les câbles endommagés peuvent également affecter la performance du hub.
- Connexion et déconnexion : Lorsque vous branchez ou débranchez des périphériques, veillez à le faire délicatement. Ne tirez pas brusquement sur les câbles pour prévenir l'usure des ports et éviter des dommages à la connectique du hub intégré.

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIEL

GENERAL	
Modèle	INSU2A1CPD17
Marque	INOVU
Code Article	AR202410220064
Code Sage	S0483924
Code EAN	3601600017541
DESIGN	
Interface	USB-C 3.1 (DP-ALT requis pour l'utilisation du port HDMI)
Connecteurs	2x USB-A 3.0 USB-C 3.0 USB-C 100W (recharge seulement) HDMI 720p / 1080p / 2K / 4K Lecteur de cartes SD et MicroSD
Taux de transfert	USB 3.0 : jusqu'à 5 Gbps
Résolution HDMI	4K (3840 x 2160 px) @60 Hz
Norme de recharge	Power Delivery 3.0 – Max 100W (Dont 10W réservés pour la station)
Dimensions	250 x 235 x 55 mm
Longueur du bras	178 mm
Matériaux	Alliage aluminium
Poids PC portable	5 kg maximum
Couleur	Argent
Poids	1.21 Kg
Rotation	360°
Taille de l'ordinateur portable ou tablette	17 pouces Max.
Accessoire fourni	Câble USB C-C

Pour tout incident rencontré avec ce matériel, nous vous invitons à prendre contact avec le SAV INOVu : support@inov-u.com

